



C7 Firewall HCSA



Завъртете за избор

Натиснете за дозиране
КОНТРОЛЕН БУТОН

ОПЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ДИСПЛЕЙ

Моля, изхвърляйте водата от тавичката на машината



Топла:

Завъртете външния пръстен на контролния бутон до оранжевата икона (топла вода) и след това натиснете бутона за дозиране.



Студена:

Завъртете външния пръстен на контролния бутон до синята икона (студена вода) и след това натиснете бутона за дозиране.



Газирана:

Завъртете външния пръстен на контролния бутон до лилавата икона (газирана вода) и след това натиснете бутона за дозиране.



Стайна:

Завъртете външния пръстен на контролния бутон до зелената икона (стайна температура) и след това натиснете бутона за дозиране.



Гореща:

Завъртете бутона за управление до червената екстра гореща икона и натиснете бутона за активиране на допълнителния горещ цикъл. Статусът ще бъде показан под иконата „Extra Hot“ за много гореща вода. Статус „Готов“ показва, че резервоарът за топла вода е достигнал допълнителна температура за настройка на гореща температура. Завъртете външния пръстен на контролния бутон до оранжевата гореща икона и след това натиснете бутон за дозиране, за да се достави допълнителна топла вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Селекторът се връща в режим Студена вода след 5 секунди неактивност.

За повече информация, моля потърсете ни на:
culligan.bg | info@culligan.bg
+ 359 2 8741046

При възникнала техническа неизправност, моля обадете се на следния телефонен номер:
+ 359 (2) 8741046



Rotate To Select

Press To Dispense
CONTROL KNOB

DISPLAY SCREEN OPTIONS

Please dispose of the water from the dip tray of the machine



Hot Water:

Rotate Outer Ring of Control Knob to Orange Hot Icon and then Press Dispense Button..



Cold Water:

Rotate Outer Ring of Control Knob to Blue Cold Icon and then Press Dispense Button.



Sparkling Water:

Rotate Outer ring of Control Knob to Purple Sparkling Icon and then Press Dispense Button.



Ambient Water:

Rotate Outer Ring of Control Knob to Green Ambient Icon (Room Temperature) and then Press Dispense Button.



Extra Hot Water:

Rotate Control Knob to Red Extra Hot Icon and Press Dispense Button to Activate the Extra Hot Cycle. Status will be displayed below Extra Hot Icon. Ready Status indicates Hot Tank has reached Extra Hot Set Point Temperature. Rotate Outer Ring of Control Knob to Orange Hot Icon and then Press Dispense Button to Dispense Extra Hot Water.

NOTE: Selector returns to Cold Water Default after 5 seconds of inactivity.

For more information, please contact us at:
culligan.bg | info@culligan.bg
+ 359 2 8741046

In case of a technical malfunction, please call us at the following phone number:
+ 359 (2) 8741046